10. Verbinden des Motors mit der Fernbedienung - 2 Varianten

1

a) Spannungsversorgung einschalten

b) P1 für 2 Sek. drücken

x1 — 1x lang oder 3x kurz

innerhalb der nächsten 10 Sek. „Stopp" 2 Sek. drücken — BIS 4 SEK.

x2 x3

Sobald der Motor eingelernt ist, befindet sich dieser in der Schritt-Funktion. durch Drücken der Auf-/Ab-Taste mehr als 2 Sek. kann der Motor kontinuierlich bewegt werden.

Wichtig! Kontrollieren Sie den Motor auf korrekte Drehrichtung in Bezug auf die Auf- sowie Abwärtstaste des Handfunksenders und ändern ggf. die Drehrichtung des Motors - siehe folgender Punkt 11.

11. Ändern der Drehrichtung - 2 Varianten

Hinweis! - Variante b) kann nur ohne eingestellte Endlagen durchgeführt werden. Ohne Endlagen sind beide Varianten möglich.

a)

P1 10 Sek. drücken — x1 x3

b)

„Aufwärts" u. „Abwärts" 2 Sek. drücken — x1

2 WENN FALSCH

12. Einstellung der Endlagen

Wichtig! - Bitte beachten

- Für die Einstellung der Endlagen muss sich der Motor zwingend entweder im Zustand der Werkseinstellung (Auslieferungszustand) befinden oder die Endlagen gelöscht, die Hinderniserkennung aktiviert sowie mit einem Sender verbunden sein.
- Beide Endlagen müssen nacheinander in einem Vorgang eingestellt werden. Der Vorgang sollte nicht unterbrochen werden. Eine eventuelle Unterbrechung darf nicht länger als 60 Sek. dauern. Der Vorgang muss dann an der unterbrochenen Stelle fortgesetzt werden.
- Solange nicht beide Endlagen eingestellt sind, befindet sich der Motor in der Schrittfunktion. Das erleichtert die genaue manuelle Einstellung der Endlagen an den gewünschten Positionen. Durch drücken der Stopp-Taste für 2 Sek. bewegt sich der Motor kontinuierlich.
- Sollte eine nennenswerte Korrektur einer oder beider Endlagen erforderlich sein, können die Endlagen korrigiert/angepasst werden - siehe S. 9 Punkt 13.

Modus zur Einstellung der Endlagen

3

P2 — P2 1 Sek. drücken — x1 x1

„Aufwärts" 1 Sek. drücken — x1 x1

P2 — P2 1 Sek. drücken — x1 x3

...jetzt im Anschluss die Endlagen einstellen

a) Automatische Einstellung der oberen und unteren Endlage - Plug & Play Funktion

- Um diese Funktion durchzuführen, muss der Motor mit einem Handfunksender verbunden sein.
- Der Behang muss Stopper oder eine Winkelschiene gegen Einziehen in den Rollladenkasten haben.
- Mit deaktivierter Hinderniserkennung ist diese Funktion nicht möglich.
- Mit deaktivierter Hinderniserkennung muss die untere Endlage manuell eingestellt werden - siehe unter c). Die Hinderniserkennung kann nach Bedarf auch nach der automatischen Einstellung deaktiviert werden - siehe unter „Hinderniserkennung deaktivieren".

IEPPP-B10.01_DE

Start aus der Mittelposition → „Aufwärts" drücken (x1) → Behang bewegt sich bis zum obersten Anschlag... → ...dann automatisch Abwärts... → ...bis zum untersten Anschlag... → ...dann automatisch Aufwärts... → ...und stoppt in der Endposition - etwas unterhalb des obersten Anschlags. → Beide Endlagen sind eingestellt und gespeichert. → Die obere Endlage kann mit der Funktion „Obere Endlage anpassen" minimal verändert werden.

b) Manuelle Einstellung der oberen und unteren Endlage

4

„Aufwärts" 1 Sek.drücken → Zur gewünschten Position fahren → „Stopp" 1 Sek. drücken → „Stopp" 5 Sek. drücken (x2 x3) → „Abwärts" 1 Sek.drücken → zur gewünschten Position fahren → „Stopp" 5 Sek. drücken (x2 x3) → „Stopp" 1 Sek. drücken

BIS 8 SEK.

BIS 8 SEK. (BIS DER MOTOR BESTÄTIGT)!

c) Automatische Einstellung der oberen und manuelle Einstellung der unteren Endlage

Start aus der Mittelposition → „Aufwärts" drücken (x1) → Behang bewegt sich bis zum obersten Anschlag... → ...dann automatisch Abwärts... → Zur gewünschten Position fahren → „Stopp" 1 Sek. drücken → „Stopp" 5 Sek. drücken

d) Manuelle Einstellung der oberen und automatische Einstellung der unteren Endlage

„Aufwärts" 1 Sek.drücken → Zur gewünschten Position fahren → „Stopp" 1 Sek. drücken → „Stopp" 5 Sek. drücken (x1 x3) → „Abwärts" 1 Sek.drücken → ...dann automatisch Abwärts... → ...bis zum untersten Anschlag und der Motor stoppt. → Beide Endlagen sind eingestellt und gespeichert.

P1 TASTE 14 SEK. DRÜCKEN FÜR (WES) 4x PEEP